

Benutzungsanweisung der Spülmaschine

1. Filterkörbe in die Maschine einsetzen und festschrauben.
2. Spülmaschine 1 Stunde vor Gebrauch einschalten (grüner Knopf links).
3. Geschirr in Korb sortieren und einschieben.
4. Knopf drücken (1. oranger Knopf links) und kurz festhalten, Maschine läuft ca. 2 Minuten.
5. Sauberes Geschirr entnehmen, neuen Korb einschieben.
6. Punkt 3 – 5 wiederholen, bis alles Geschirr sauber ist.
7. Maschine ausschalten (grüner Knopf links).
8. Wasser abpumpen (oranger Knopf ganz rechts).
9. Filterkörbe herausnehmen und säubern.
10. Schraube (mittig auf Sprüharm) lösen, Sprüharm abheben und abspülen.
11. Maschine ausspülen und mit nassem Tuch auswischen.